

# COMBIVERT



## F4

**0,75...160 kW**

**D**

BETRIEBSANLEITUNG

**Leistungsteil**

**GB**

INSTRUCTION MANUAL

**Power Circuit**

**E**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Circuito de Potencia**

**I**

MANUALE D'ISTRUZIONE

**Circuito di potenza**

**RU**

Руководство по эксплуатации

**Силовая часть**

**F**

MANUEL D'INSTRUCTIONS

**Circuit de Puissance**



Erst Betriebsanleitung Teil 1 lesen !  
Read Instruction manual part 1 first !  
Leer manual de instrucciones parte 1 antes !  
Prima leggere le manuale di istruzione 1 parte !  
Сначала прочти инструкцию 1 часть !  
Lisez d'abord le manuel d'instructions partie 1 !





Seite D - 3 ..... D - 40

Diese Betriebsanleitung muß jedem Anwender zugänglich gemacht werden. Vor jeglichen Arbeiten muß sich der Anwender mit dem Gerät vertraut machen. Darunter fällt insbesondere die Kenntnis und Beachtung der Sicherheits- und Warnhinweise. Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Pictogramme entsprechen folgender Bedeutung:



**Gefahr  
Warnung  
Vorsicht**



**Achtung,  
unbedingt  
beachten**



**Information  
Hilfe  
Tip**



Page GB - 3 ..... GB - 40

This instruction manual must be made available to any user. Before working with this unit the user must be familiarized with it. This is especially true for the attention, safety and warning guides. The meaning of the pictograms used in this manual are:



**Danger  
Warning  
Caution**



**Attention,  
observe at  
all costs**



**Information  
Help  
Tip**



Páginas E - 3 .... E - 40

Este manual de instrucciones debe estar a disposición de cualquier usuario. Antes de manipular el convertidor el usuario debe familiarizarse con él. Esto debe aplicarse especialmente al conocimiento de las indicaciones de advertencia y seguridad. El significado de los pictogramas usados en este manual son:



**Peligro  
Advertencia  
Precaución**



**Atención,  
Cuidado**



**Consejo  
Comentario  
Información**



Page I - 3 ..... I - 40

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'unità l'utente deve familiarizzare con l'apparecchiatura. Questo comprende, specialmente, la conoscenza e le osservanze delle direttive di sicurezza e di avvertimento sottoindicate. I simboli usati in questo Manuale di Istruzione hanno il seguente significato:



**Avvertimento  
Pericolo  
Cautela**



**Attenzione,  
osservare  
assolutamente**



**Informazione  
Aiuto  
Suggerimento**



Страницы RU-3...RU-40

Эта инструкция должна быть доступна для каждого пользователя. Прежде чем приступить к работе каждый пользователь должен тщательно ознакомиться с прибором. Особенно это касается знаний по технике безопасности. Ниже приведённые пиктограммы означают следующее:



**Опасность  
Предупреждение  
Осторожно**



**Внимание  
обязательно  
соблюдать**



**Совет  
Указание  
Информация**



Page F - 3 ..... F - 40

Ce manuel d'instructions doit être rendu accessible à tout utilisateur. Avant tous travaux, l'utilisateur doit se familiariser d'abord avec le variateur, notamment tenir compte des mesures de sécurité et des avertissements. Les pictogrammes utilisés dans ce manuel ont les significations suivantes:



**Danger  
Avertissement  
Précaution**



**Attention,  
à respecter  
obligatoirement**



**Information  
Aide  
Astuces**

# Tabla del Contenido

<b>1. General .....</b>	<b>4</b>
1.1 Descripción del Producto .....	4
1.2 Identificación de la Unidad .....	5
1.3 Instrucciones de Instalación .....	6
1.3.1 RCD (Interrupor de Protección-FI) .....	7
1.4 Instalación en un Armario .....	8
1.5 Alimentación DC .....	8
<b>2. Datos Técnicos .....</b>	<b>9</b>
2.1 Sumario de Datos Técnicos Clase 230V .....	9
2.2 Sumario de Datos Técnicos Clase 400V .....	10
2.3 Dimensiones y Pesos .....	14
2.4 Sumario de las Conexiones del Circuito de Potencia .....	16
2.5 Conexión del Circuito de Potencia .....	18
<b>3. Accesorios .....</b>	<b>20</b>
3.1 Resistencias de Frenado .....	20
3.1.1 Resistencia de Frenado de Montaje Lateral .....	22
3.1.2 Conexión paralelo que Resistencia de Frenado .....	24
3.1.3 Resistencia de Frenado de Montaje Inferior .....	25
3.2 Filtro de Entrada .....	29
3.2.1 Choque de Entrada .....	29
3.2.2 Filtro de HF .....	31
3.3 Filtro de Salida .....	35
3.3.1 Choque de Motor .....	35
3.3.2 Filtro Senoidal .....	37
3.3.3 Filtro Senoidal Plus .....	39
<b>4. Anexo .....</b>	<b>40</b>
4.1 Curva de Sobrecarga .....	40
4.2 Protección de Sobrecarga en el Rango de Baja Velocidad .....	40

# 1. General

## 1.1 Descripción del Producto

Seleccionando el KEB COMBIVERT usted ha escogido un convertidor de frecuencia con las mayores exigencias para dinámica y calidad.



Exclusivamente para la regulación de velocidad sin escalones de un motor trifásico.



La utilización con otras cargas eléctricas esta prohibida y puede producir perturbaciones en la unidad.

Este manual describe el convertidor de frecuencia **KEB COMBIVERT**.

– 0.75 kW...30 kW / Clase 230V

– 0.75 kW...160 kW / Clase 400V



**200 kW...315 kW** (Tamaño W): ver manual de instrucciones "ref. 00.F4.01Z-KWxx"

Esta unidad de bajo precio y pequeño tamaño, tiene además las siguientes características:

- circuito de potencia con IGBT de bajas pérdidas en conmutación
- bajo nivel de ruido en alta frecuencia de conmutación
- extensos dispositivos de seguridad para corriente, tensión y temperatura
- supervisión de la tensión y corriente en funcionamiento estático y dinámico
- condicionalmente a prueba de cortocircuito y a prueba de fallo a tierra
- inmunidad al ruido de acuerdo con IEC1000
- regulación de la corriente en hardware
- ventilador de refrigeración integrado
- disposición reticular uniforme
- pueden ser alineados uno al lado de otro

## 1.2 Identificación de la unidad

### Referencia

**15.F4.C1G-3440**

	Opción	0 = Estándar 1 = InterBus
	Frecuencia portadora	1 = 2 kHz 2 = 4 kHz 4 = 8 kHz 6 = 12 kHz 8 = 16 kHz
	Tensión de alimentación	2 = Clase 230 V 4 = Clase 400 V
	Identificación de entrada	1 = monofásica 2 = DC 3 = trifásica 4 = Especial- / Versión cliente* 5 = Especial- / Versión cliente*
	Tamaño	D, E, G, H, R, U, W
	Accesorios	0 = ninguno 1 = Transistor de frenado 2 = Filtro 3 = Transistor de frenado y filtro 4 = Transistor y resistencia de frenado 5 = Transistor, resistencia de frenado y filtro
	Control	C = Compacto S = Estándar F = De campo orientado
	Marca de unidad	F4
	Talla de la unidad	07...30

\*) En "especial"- o "en versión cliente" las últimas 4 cifras son distintas.

### 1.3 Instrucciones de Instalación

- Instale el KEB COMBIVERT inmóvil y conectado a tierra.
- Tenga en consideración la mínima distancia a los elementos circundantes cuando posicione el convertidor.
- Las unidades "Rack" están diseñadas para su instalación vertical y pueden alinearse una al lado de otra. Mantenga una distancia de al menos 50mm entre los elementos. Asegúrese que la refrigeración es suficiente.
- Ningún vapor o agua deben entrar en el KEB COMBIVERT.
- Impedir que el polvo penetre en el KEB COMBIVERT.  
Cuando instale un armario a prueba de polvo asegúrese que éste tenga suficiente superficie para disipación de calor.
- No haga funcionar el KEB COMBIVERT en una sala protegida de explosión.  
En salas protegidas de explosión el KEB COMBIVERT debe instalarse en un armario protegido de explosiones, cumpliendo con la normativa local.
- Proteja el KEB COMBIVERT contra líquidos y gases conductivos y agresivos
- Los consumidores, los cuales produzcan campos eléctrico o magnéticos o tengan una influencia en la tensión de alimentación, deben instalarse tan lejos como sea posible y deben tomarse medidas para suprimir las influencias.
- Cuando instale COMBIVERT próximo a un transformador o estación transformadora, recomendamos con insistencia conectar en serie una reactancia de línea. A través de los altos valores „RSC“ (RSC=cortocircuito potencia/potencia aparente) el circuito intermedio de condensadores puede envejecer prematuramente y dañarse. Valores guía de acuerdo a IEC 1000-2-6:  
RSC < 100: reactancia no necesaria  
RSC = 100...200: se recomienda instalar una reactancia si la carga excede permanentemente del 75%  
RSC > 200: reactancia necesaria
- Regarding applications, that require cyclic switching off and on of the static frequency inverter, a minimum time-out of at least 5 minutes must be kept after power-off. If shorter cycle times are needed, please contact KEB.

### 1.3.1 RCD (Interruptor de protección-FI)

De acuerdo con los requerimientos de personal de protección en EN 50178 (VDE 0160) el convertidor de frecuencia deben ser protegido como sigue:

- Los convertidores monofásicos, mediante RCD tipo A (FI sensibles a los impulsos de corriente) o tipo B (FI sensibles a todas las corrientes).
- Los convertidores trifásicos, mediante RCMA con separación (uso privilegiado) o RCD tipo B (FI sensibles a todas las corrientes).


La corriente de disparo debería ser de 300mA or más, para evitar un disparo prematuro del convertidor, con descarga de corrientes (alrededor de 200mA).

Dependiendo de la carga, la longitud de los cables al motor y la utilización de filtros de radio interferencias, pueden darse corrientes de fuga sustancialmente mayores.


Las instrucciones de conexión del fabricante y las normativas vigentes deben ser tomadas en consideración.

Dependiendo de la forma de la red principal (TN, IT, TT) son necesarias medidas de protección adicionales de acuerdo con VDE Parte 410 (Parte 4; Capítulo 41). Por ejemplo, con red principal TN ésta protección es hecha con dispositivos de protección de sobrecorriente. Con red principal IT ésta es con supervisión de aislamiento con método de medida de impulso codificado. Una separación de protección puede ser usada con todas las formas de red principal, mientras la potencia requerida y la longitud de los cables lo permitan.



Diagrama de un panel de distribución (principio de los elementos de protección)



## 1.4 Instalación en un Armario



Dirección de las aletas de refrigeración



## 1.5 Alimentación DC

La **corriente de entrada DC** del convertidor está básicamente determinada por el motor usado. Los datos pueden ser leídos en la placa de características del motor.

### Clase 230V:

$$\frac{\sqrt{3} \times \text{tensión nom. motor} \times \text{corriente nom. motor} \times \text{motor} \cos \varphi}{310V}$$

### Clase 400V:

$$\frac{\sqrt{3} \times \text{tensión nom. motor} \times \text{corriente nom. motor} \times \text{motor} \cos \varphi}{540V}$$

El **pico de corriente DC de entrada** está determinado por el rango de operación.

- si se acelera en el límite de corriente del hardware, el pico de corriente límite del convertidor debe estar en la fórmula (en lugar de la corriente nominal del motor).
- si el motor en operación normal nunca es cargado con el par nominal, puede ser calculado con la corriente real del motor.
- un valor correcto concuerda con aproximadamente 1,5 veces la corriente nominal del motor (a partir de 90kW 1,25 veces).



## 2. Datos Técnicos

### 2.1 Sumario de Datos Técnicos Clase 230V

Talla del convertidor		07	09	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Potencia nominal de salida	[kVA]	1,6	2,8	4	9,5	13	19	26	33	40	46	59	71				
Máxima potencia nominal del motor	[kW]	0,75	1,5	2,2	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45				
Corriente nominal de salida	[A]	4	7	10	24	33	48	66	84	100	115	145	180				
Pico máximo de corriente <sup>1)</sup>	[A]	7,2	12,6	18	36,5	49,5	72	99	126	150	172	217	270				
Corriente de disparo OC	[A]	8,8	15	22	43	59	88	119	151	180	206	261	324				
Corriente nominal de entrada	[A]	8	4	14	7,7	20	11	26,5	36	53	73	92	116	126	165	198	
Tamaño de la unidad		D	D	D	E	G	G	H	H	R	R	R	R	R			
Frecuencia portadora nominal <sup>2)</sup>	[kHz]	16	8	16	4	16	16	16	16	8	8	8	8	8			
Frecuencia portadora máxima	[kHz]	16	8	16	4	16	16	16	16	8	8	8	8	8			
Pérdidas de potencia en uso nominal	[W]	65	70	135	165	220	280	430	550	850	1020	1200	1350	1620			
Corriente de bloqueo a 8kHz	[A]	-	-	-	-	-	24	33	48	66	84	100	115	145	180		
Corriente de bloqueo a 16kHz	[A]	-	-	-	-	-	24	33	48	66	-	-	-	-	-		
Temperatura T <sub>OH</sub> máx. del radiador	[°C]	85	85	85	73	90	90										
Máx. fusible principal permitido	[A]	20	10	20	10	25	20	35	50	80	80	100	160	160	200	315	
Sección del cable	[mm²]	2,5	1,5	2,5	1,5	4,0	2,5	6	10	25	25	35	50	50	95	95	
Resistencia de frenado mínima <sup>3)</sup>	[Ω]	56	56	28	18	16	13	5,6	5,6	4,7	4,7	3,9	2,0	2,0			
Resistencia de frenado típica <sup>3)</sup>	[Ω]	180	100	68	27		20	13	10	7	5,6	4,7	3,9	3,0			
Máxima corriente de frenado	[A]	7	7	14	21	29	29	70	70	85	85	102	160	160			
Curva de sobrecarga (Página 40)		1															
Par de apriete para los terminales	[Nm]	0,5				1,2			2,5		6			15			
Diagrama de conexiones (Página 18/19)		1	2	1	2	1	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	
Tensión de red CA (nominal)	[V]	180...260 +/-0 (230V)															
Fases		1	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Frecuencia de alimentación	[Hz]	50 / 60 +/- 2															
Tension de salida (U <sub>N</sub> =Tensión de red CA)	[V]	3 x 0...U <sub>N</sub>															
Frecuencia de salida	[Hz]	0...409,58 (0...819,16; 0...1638,32)															
Longitud de cable blindado al motor	[m]	30	30	50	50	100					50						
Temperatura en almacén	[°C]	-25...70															
Temperatura de funcionamiento	[°C]	-10...45															
Clase de protección		IP20															
Humedad relativa (sin condensación)	[%]	max. 95															
EMC probado de acuerdo con...		EN 61800-3															
Categoría climática (EN 50178)		3K3															
Choque de entrada (Página 29)		3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16	17	17	19	19	
Choque motor (Página 35)		4	6		8		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Kit Filtro-HF (de la página 31)		1	4	2	4	3	5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13
Filtro Senoidal (Página 37)		1	2		3		5	6	9	-	-	-	-	-	-	-	

1) Para los sistemas regulados 5% se debe restar como reserva del control.

2) Para los F4F generalmente es válida una frecuencia portadora de mín. 8 kHz (para 16 kHz consultar).

3) Sólo para convertidores de frecuencia con transistor interno de frenado (ver "Referencia")

Los datos técnicos son para motores estándar de 2/4 polos. Para otro número de polos el convertidor debe dimensionarse según la corriente nominal del motor. Para otros motores consultar a KEB.

**i** Situación con altitud máx. 2000 m. Para altitudes sobre los 1000 m, debe ser considerada una reducción de potencia del 1% para cada 100m.

## 2.2 Sumario de Datos Técnicos Clase 400V (<= Talla 17)

Talla del convertidor		07	09	10	12	13
Potencia nominal de salida	[kVA]	1,8	2,8	4	6,6	8,3
Máxima potencia nominal del motor	[kW]	0,75	1,5	2,2	4	5,5
Corriente nominal de salida	[A]	2,6	4,1	5,8	9,5	12
Pico máximo de corriente <sup>1)</sup>	[A]	4,6	7,4	10,4	17,1	21,6
Corriente de disparo OC	[A]	5,7	9	12,7	20,9	26,4
Corriente nominal de entrada	[A]	2,8	4,5	6,4	10,5	13,2
Tamaño de la unidad		D	D	D	D	E
Frecuencia portadora nominal <sup>2)</sup>	[kHz]	4	4	4	12	4
Frecuencia portadora máxima	[kHz]	4	4	4	12	4
Pérdidas de potencia en uso nominal	[W]	45	60	80	130	115
Corriente de bloqueo a 8kHz	[A]	-	-	-	6,4	-
Corriente de bloqueo a 16kHz	[A]	-	-	-	-	9,5
Temperatura T <sub>OH</sub> máx. del radiador	[°C]	85	85	79	85	73
Máx. fusible principal permitido	[A]	10	10	10	20	20
Sección del cable	[mm²]	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Resistencia de frenado mínima <sup>3)</sup>	[Ω]	160	160	160	82	50
Resistencia de frenado típica <sup>3)</sup>	[Ω]	680	390	270	150	110
Máxima corriente de frenado	[A]	5	5	5	10	15
Curva de sobrecarga (Página 40)		1	1	1	1	1
Par de apriete para los terminales	[Nm]	0,5	0,5	0,5	0,5	1,2
Diagrama de conexiones (Página 18/19)		2	2	2	3	2
Tensión de red CA (nominal) <sup>4)</sup>	[V]	305...500 +/- 0 (400V)	305...500 +/- 0 (400V)	305...500 +/- 0 (400V)	305...500 +/- 0 (400V)	305...500 +/- 0 (400V)
Fases		3	3	3	3	3
Frecuencia de alimentación	[Hz]	50 / 60 +/- 2	50 / 60 +/- 2	50 / 60 +/- 2	50 / 60 +/- 2	50 / 60 +/- 2
Tensión de salida (U <sub>N</sub> =Tensión de red CA)	[V]	3 x 0...U <sub>N</sub>	3 x 0...U <sub>N</sub>	3 x 0...U <sub>N</sub>	3 x 0...U <sub>N</sub>	3 x 0...U <sub>N</sub>
Frecuencia de salida	[Hz]	0...409,58 (0...819,16; 0...1638,32)	0...409,58 (0...819,16; 0...1638,32)	0...409,58 (0...819,16; 0...1638,32)	0...409,58 (0...819,16; 0...1638,32)	0...409,58 (0...819,16; 0...1638,32)
Longitud de cable blindado al motor	[m]	50	50	100	100	100
Temperatura en almacén	[°C]	-25...70 °C	-25...70 °C	-25...70 °C	-25...70 °C	-25...70 °C
Temperatura de funcionamiento	[°C]	-10...45 °C	-10...45 °C	-10...45 °C	-10...45 °C	-10...45 °C
Clase de protección		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Humedad relativa (sin condensación)	[%]	max. 95	max. 95	max. 95	max. 95	max. 95
EMC probado de acuerdo con...		EN 61800-3	EN 61800-3	EN 61800-3	EN 61800-3	EN 61800-3
Categoría climática (EN 50178)		3K3	3K3	3K3	3K3	3K3
Choque de entrada (Página 29)		19	20	21	23	23
Choque motor (Página 35)		19	20	20	22	23
Kit Filtro-HF (de la página 31)		10	10	10	11	12
Filtro Senoidal (Página 37)		1	1	2	2	-
Filtro Senoidal plus (Página 39)		-	-	-	2	3

- 1) Para los sistemas regulados 5% se debe restar como reserva del control.
- 2) Los F4-F necesitan un circuito de potencia con frecuencia portadora nominal mín. 8kHz
- 3) Sólo para convertidores de frecuencia con transistor interno de frenado (ver "Referencia")
- 4) Con tensión de alimentación ≥460V multiplique la corriente nominal por el factor 0,86

Talla del convertidor		14		15			16		17		
Potencia nominal de salida	[kVA]	11		17			23		29		
Máxima potencia nominal del motor	[kW]	7,5		11			15		18,5		
Corriente nominal de salida	[A]	16,5		24			33		42		
Pico máximo de corriente <sup>1)</sup>	[A]	29,7	24,8	36			49,5		63		
Corriente de disparo OC	[A]	36,3	29,7	43,2			59,4		75,6		
Corriente nominal de entrada	[A]	18,1		26,5			36,5		46		
Tamaño de la unidad		E	G	E	G	H	G	H	G	H	R
Frecuencia portadora nominal <sup>2)</sup>	[kHz]	8	16	4	8	16	8	16	4	8	16
Frecuencia portadora máxima	[kHz]	16	16	12	16	16	16	16	16	16	16
Pérdidas de potencia en uso nominal	[W]	240	260	260	290	360	310	490	360	470	700
Corriente de bloqueo a 8kHz	[A]	16,5	19	-	19	25	21,5	33	-	30	42
Corriente de bloqueo a 16kHz	[A]	-	12	-	8,5	15	9,7	20	-	13,5	30
Temperatura T <sub>OH</sub> máx. del radiador	[°C]	73	90	73	90						
Máx. fusible principal permitido	[A]	25		35			50		63		
Sección del cable	[mm²]	4		6			10		16		
Resistencia de frenado mínima <sup>3)</sup>	[Ω]	50	39	39		22	25	22	25	22	9
Resistencia de frenado típica <sup>3)</sup>	[Ω]	85		56			42		30		
Máxima corriente de frenado	[A]	15	21	21		37	30	37	30	37	88
Curva de sobrecarga (Página 40)		1									
Par de apriete para los terminales	[Nm]	0,5	1,2	1,2	1,2	2,5	1,2	2,5	1,2	2,5	6
Diagrama de conexiones (Página 18/19)		3	4	3	4		4		4		3
Tensión de red CA (nominal) <sup>4)</sup>	[V]	305...500 +/-0 (400V)									
Fases		3									
Frecuencia de alimentación	[Hz]	50 / 60 +/- 2									
Tension de salida (U <sub>N</sub> =Tensión de red CA)	[V]	3 x 0...U <sub>N</sub>									
Frecuencia de salida	[Hz]	0...409,58 (0...819,16; 0...1638,32)									
Longitud de cable blindado al motor	[m]	100									
Temperatura en almacén	[°C]	-25...70 °C									
Temperatura de funcionamiento	[°C]	-10...45 °C									
Clase de protección		IP20									
Humedad relativa (sin condensación)	[%]	max. 95									
EMC probado de acuerdo con...		EN 61800-3									
Categoría climática (EN 50178)		3K3									
Choque de entrada (Página 29)		24		25			26		27		
Choque motor (Página 35)		24		25			26		27		
Kit Filtro-HF (de la página 31)		12	14	13	15	17	16	17	15	17	20
Filtro Senoidal (Página 37)		4		5			6		7		
Filtro Senoidal plus (Página 39)		4		-	5		-	-	-	-	-

Los datos técnicos son para motores estándar de 2/4 polos. Para otro número de polos el convertidor debe dimensionarse según la corriente nominal del motor. Para otros motores consultar a KEB.



Situación con altitud máx. 2000 m. Para altitudes sobre los 1000 m, debe ser considerada una reducción de potencia del 1% para cada 100m .

## Sumario de Datos Técnicos Clase 400V (>= Talla 18)

Talla del convertidor		18		19		20	21	22	
Potencia nominal de salida	[kVA]	35		42		52	62	80	
Máxima potencia nominal del motor	[kW]	22		30		37	45	55	
Corriente nominal de salida	[A]	50		60		75	90	115	
Pico máximo de corriente <sup>1)</sup>	[A]	75		90		112,5	135	172,5	
Corriente de disparo OC	[A]	90		108		135	162	207	
Corriente nominal de entrada	[A]	55		66		83	100	127	
Tamaño de la unidad		H	R	H	R	R	R	R	R
Frecuencia portadora nominal <sup>2)</sup>	[kHz]	8	16	4	8	8	4/8	4	8
Frecuencia portadora máxima	[kHz]	16	16	16	16	16	16	4	8
Pérdidas de potencia en uso nominal	[W]	610	850	540	750	900	1100	1200	1500
Corriente de bloqueo a 8kHz	[A]	45	50	-	60	75	90	-	115
Corriente de bloqueo a 16kHz	[A]	20,3	40	-	27	33,7	40,5	-	-
Temperatura T <sub>OH</sub> máx. del radiador	[°C]	90							
Máx. fusible principal permitido	[A]	80		80		100	160	160	
Sección del cable	[mm²]	25		25		35	50	50	
Resistencia de frenado mínima <sup>3)</sup>	[Ω]	13	9	13	9	9	9	8	
Resistencia de frenado típica <sup>3)</sup>	[Ω]	20		15		12	10	8,6	
Máxima corriente de frenado	[A]	63	88	63	88	88	88	88	
Curva de sobrecarga (Página 40)		1							
Par de apriete para los terminales	[Nm]	2,5	6	2,5	6				
Diagrama de conexiones (Página 18/19)		4	3	4	3	3	3	3	
Tensión de red CA (nominal) <sup>4)</sup>	[V]	305...500 +/-0 (400V)							
Fases		3							
Frecuencia de alimentación	[Hz]	50 / 60 +/- 2							
Tension de salida (U <sub>N</sub> =Tensión de red CA)	[V]	3 x 0...U <sub>N</sub>							
Frecuencia de salida	[Hz]	0...409,58 (0...819,16; 0...1638,32)							
Longitud de cable blindado al motor	[m]	100		100		50	50	50	
Temperatura en almacén	[°C]	-25...70 °C							
Temperatura de funcionamiento	[°C]	-10...45 °C							
Clase de protección		IP20							
Humedad relativa (sin condensación)	[%]	max. 95							
EMC probado de acuerdo con...		EN 61800-3							
Categoría climática (EN 50178)		3K3							
Choque de entrada (Página 29)		28		29		30	31	32	
Choque motor (Página 35)		28		29		30	31	32	
Kit Filtro-HF (de la página 31)		17	20	17	20	20	22	22	
Filtro Senoidal (Página 37)		8		9		10	11	12	
Filtro Senoidal plus (Página 39)		-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Para los sistemas regulados 5% se debe restar como reserva del control.
- 2) Los F4-F necesitan un circuito de potencia con frecuencia portadora nominal mín. 8kHz
- 3) Sólo para convertidores de frecuencia con transistor interno de frenado (ver "Referencia")
- 4) Con tensión de alimentación ≥460V multiplique la corriente nominal por el factor 0,86



Talla del convertidor		23		24		25	26	27
Potencia nominal de salida	[kVA]	104		125		145	173	208
Máxima potencia nominal del motor	[kW]	75		90		110	132	160
Corriente nominal de salida	[A]	150		180		210	250	300
Pico máximo de corriente <sup>1)</sup>	[A]	225		270		262,5	312,5	375
Corriente de disparo OC	[A]	270		324		315	375	450
Corriente nominal de entrada	[A]	165		198		231	275	330
Tamaño de la unidad		R	U	U		U	U	U
Frecuencia portadora nominal <sup>2)</sup>	[kHz]	2	8	4	8	4	4	2
Frecuencia portadora máxima	[kHz]	2	16	4	8	4	4	2
Pérdidas de potencia en uso nominal	[W]	1300	1900	2000	2400	2300	2800	3100
Corriente de bloqueo a 8kHz	[A]	-	150	-	180	-	-	-
Corriente de bloqueo a 16kHz	[A]	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura T <sub>OH</sub> máx. del radiador	[°C]	90						
Máx. fusible principal permitido	[A]	200		315		315	400	450
Sección del cable	[mm²]	95		95		95	120	150
Resistencia de frenado mínima <sup>3)</sup>	[Ω]	6	5	4		2,7	2,7	2,7
Resistencia de frenado típica <sup>3)</sup>	[Ω]	6,7		5		4,3	3,8	3,3
Máxima corriente de frenado	[A]	133	160	200		200	200	200
Curva de sobrecarga (Página 40)		1				2		
Par de apriete para los terminales	[Nm]	15				25		
Diagrama de conexiones (Página 18/19)		3	3	3		3	3	3
Tensión de red CA (nominal) <sup>4)</sup>	[V]	305...500 +/-0 (400V)						
Fases		3						
Frecuencia de alimentación	[Hz]	50 / 60 +/- 2						
Tension de salida (U <sub>N</sub> =Tensión de red CA)	[V]	3 x 0...U <sub>N</sub>						
Frecuencia de salida	[Hz]	0...409,58 (0...819,16; 0...1638,32)						
Longitud de cable blindado al motor	[m]	50						
Temperatura en almacén	[°C]	-25...70 °C						
Temperatura de funcionamiento	[°C]	-10...45 °C						
Clase de protección		IP20						
Humedad relativa (sin condensación)	[%]	max. 95						
EMC probado de acuerdo con...		EN 61800-3						
Categoría climática (EN 50178)		3K3						
Choque de entrada (Página 29)		33		34		35	36	37
Choque motor (Página 35)		33		34		35	36	37
Kit Filtro-HF (de la página 31)		23		24		24	26	26
Filtro Senoidal (Página 37)		-	33	34		35	36	37
Filtro Senoidal plus (Página 39)		-	-	-	-	-	-	-






Talla del convertidor > 22 = Choque de Entrada necesario













Los datos técnicos son para motores estándar de 2/4 polos. Para otro número de polos el convertidor debe dimensionarse según la corriente nominal del motor. Para otros motores consultar a KEB.

**i** Situación con altitud máx. 2000 m. Para altitudes sobre los 1000 m, debe ser considerada una reducción de potencia del 1% para cada 100m .




<div><div><div>Convertidor</div><div>Placa de mallas</div></div><div><div><div>Resistencia de frenado inferior peso = 1,5/1,9 kg</div></div><div><div><div>Filtro inferior</div></div></div></div></div>									
Tamaño	A	B	B2	C	C2	F	G	H	Peso [kg]
G	170	340	32	255	30	7	150	330	10
H	297	340	51	255	-	7	250	330	14
R *	342	520	580	360	-	10	300	495	25-29
U	340	800	-	355	-	11	300	775	75
Dimensiones y pesos de los filtros HF: ver página 31 / figura 2									
*) Para la instalación de tamaño R debe ser utilizado el filtro, el cual no tiene ninguna influencia en el tamaño del convertidor. (Peso = 7 kg)									

2.4 Sumario de las Conexiones del Circuito de Potencia

Tamaño D  Tensión de alimentación de acuerdo con la placa de características, clase 230V y 400V (3 fases) es posible	
1-fase	3-fases
	
L1, N L1, L2, L3 PA, PB	U, V, W OH, OH
Conexión principal monofásica Conexión principal trifásica Conexión para la resistencia de frenado	Conexión motor Conexión para el sensor de temperatura  Conexión para mallas / tierra
Tamaño E  Tensión de alimentación de acuerdo con la placa de características, clase 230V y 400V (3 fases) es posible	
	L1, L2, L3 PA, PB PA, -  OH, OH U, V, W 
	Conexión principal trifásica Conexión para la resistencia de frenado Conexión para el modulo de frenado y realimentación de la unidad Conexión para el sensor de temperatura Conexión motor Conexión para mallas / tierra
Tamaño G  Tensión de alimentación de acuerdo con la placa de características, clase 230V y 400V (3 fases) es posible	
	L1, L2, L3 ++, PB ++, --  OH, OH U, V, W 
	Conexión principal trifásica Conexión para la resistencia de frenado Conexión para el modulo de frenado, realimentación y alimentación de la unidad 250...370 VDC (230 V-clase) 420...720 VDC (400 V-clase) Conexión para el sensor de temperatura Conexión motor Conexión para mallas / tierra
Tamaño H  Tensión de alimentación de acuerdo con la placa de características, clase 230V y 400V (3 fases) es posible	
	L1, L2, L3 ++, PB ++, --  OH, OH U, V, W PE
	Conexión principal trifásica Conexión para la resistencia de frenado Conexión para el modulo de frenado, realimentación y alimentación de la unidad 250...370 VDC (230 V-clase) 420...720 VDC (400 V-clase) Conexión para el sensor de temperatura Conexión motor Conexión para mallas / tierra



Tamaños R y U Tensión de alimentación de acuerdo con la placa de características, clase 230V y 400V (3 fases) es posible



**L1, L2, L3**  
**+PA, PB**  
**+PA, -**

Conexión principal trifásica  
Conexión para la resistencia de frenado  
Conexión para el modulo de frenado  
y realimentación de la unidad


**OH, OH**  
**U, V, W**




Conexión para el sensor de temperatura  
Conexión motor  
Conexión para mallas / tierra

2.5 Conexión del Circuito de Potencia

Ver datos técnicos en "Diagrama de conexiones" páginas 9-13



Si se intercambian las conexiones de alimentación y del motor, se destruye la unidad.



Preste atención a la tensión de alimentación y a la correcta polaridad del motor !

Diagrama de conexión 1




Diagrama de conexión 2




Diagrama de conexión 3





Diagrama de conexión 4



1

Fusible principal

2

Protección principal

3

Reactancia de entrada

4

Filtro supresor de interferencias

5

KEB COMBIVERT

6

Choque motor y filtro de salida (no con F4-F)

7

Motor

8


Placa de montaje

E - 18


## Supervisión externa de temperatura

(para todas las unidades)


Se recomienda integrar los cables en la manguera del motor !



Puente, cuando no haya seguimiento




Termocontacto (Contacto NC)




Sensor de temperatura (PTC) respuesta de resistencia  $\geq 4k\Omega$  rearme resistencia  $\leq 750\Omega$  (conforme VDE 0660 parte 302)

## Conexión de la resistencia de frenado


(sólo con transistor de frenado interno / página 5)



En diagrama de conexión 1 y 2




En diagrama de conexión 3




En diagrama de conexión 4


## Conexión de un modulo de frenado



En diagrama de conexión 3



En diagrama de conexión 4




En diagrama de conexión 5

## Tensión de alimentación DC

(Sólo cuando están los terminales ++ y --)

250...370 VDC (230 V-clase) +

420...720 VDC (400 V-clase) -



- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ① Fusible principal                 | ⑤ KEB COMBIVERT                                 |
| ② Protección principal              | ⑥ Choque motor y filtro de salida (no con F4-F) |
| ③ Reactancia de entrada             | ⑦ Motor   |
| ④ Filtro supresor de interferencias | ⑧ Placa de montaje                              |

### 3. Accesorios

#### 3.1 Resistencias de Frenado

Instrucciones de instalación



Selección de la resistencia de frenado

E

El KEB COMBIVERT equipado con una resistencia de frenado externa o una unidad de frenado externa opcional, es apto para operación restringida de 4 cuadrantes. La energía de frenado, que es devuelta al circuito intermedio durante la operación regenerativa, es disipada a través del transistor de frenado, del control y de la resistencia de frenado. La resistencia de frenado aumenta su temperatura durante el frenado. Si ésta se instala dentro de un armario, debe procurarse suficiente refrigeración y distancia del KEB COMBIVERT.

Diferentes resistencias de frenado están disponibles para el KEB COMBIVERT. Estas son seleccionadas según los requerimientos de la aplicación. Las fórmulas respectivas y restricciones (rango de validez) están listadas en la siguiente página.

1. Programar tiempo de frenado deseado.
2. Calcular tiempo de frenado sin resistencia de frenado ( $t_{Bmin}$ ).
3. Si el tiempo de frenado deseado es menor que el tiempo de frenado calculado, será necesario usar una resistencia de frenado. ( $t_B < t_{Bmin}$ ).
4. Calcular el par de frenado ( $M_B$ ) y tener el par de carga en consideración.
5. Calcular el pico de potencia de frenado ( $P_B$ ). Este debe siempre calcularse para el "peor caso" (de  $n_{max}$  a paro).
6. Selección de las resistencias de frenado:
  - a)  $P_R \cdot P_B$
  - b)  $P_n$  debe seleccionarse de acuerdo con el factor de duración del ciclo.

La resistencia de frenado debe sólo usarse en las unidades listadas. El tiempo máximo de conexión de la resistencia de frenado no debe superarse.

Periodos de tiempo superiores requieren un diseño especial de la resistencia de frenado.

Tenga en cuenta la salida continua del transistor de frenado.

7. Revisar si el tiempo de frenado deseado es conseguido con la resistencia de frenado.

**Limitación:** Considerando la capacidad de la resistencia de frenado y la capacidad de frenado del motor, el par de frenado no debe exceder al par nominal del motor por 1,5 veces (ver fórmula).

Para utilizar el máximo par de frenado posible, el convertidor de frecuencia debe sobredimensionarse para el incremento de corriente.

## Tiempo de frenado

El tiempo de frenado se ajusta en el convertidor de frecuencia. Si el tiempo seleccionado es demasiado corto el COMBIVERT / COMBIDRIVE se desconecta automáticamente y visualiza el mensaje de error **OP** o **OC**. Las siguientes fórmulas permiten un cálculo aproximado del tiempo de frenado.

## Fórmulas

### 1. Tiempo de frenado sin resistencia de frenado

$$t_{Bmin} = \frac{(J_M + J_L) \cdot (n_1 - n_2)}{9,55 \cdot (K \cdot M_N + M_L)}$$

Rango de validez:  $n_1 > n_N$   
(rango de disminución del campo)

### 3. Pico de potencia de frenado

$$P_B = \frac{M_B \cdot n_1}{9,55}$$

Condición:  $P_B \leq P_R$

### 2. Par de frenado (requerido)

$$M_B = \frac{(J_M + J_L) \cdot (n_1 - n_2)}{9,55 \cdot t_B} - M_L$$

Condición:  $M_B \leq 1,5 \cdot M_N$   
 $f \leq 70 \text{ Hz}$

### 4. Tiempo de frenado con resistencia de frenado

$$t_{Bmin}^* = \frac{(J_M + J_L) \cdot (n_1 - n_2)}{9,55 \cdot (K \cdot M_N + M_L + \frac{P_R \cdot 9,55}{(n_1 - n_2)})}$$

Rango de validez:  $n_1 > n_N$

Condición:  $\frac{P_R \cdot 9,55}{(n_1 - n_2)} \leq M_N \cdot (1,5 - K)$   
 $f \leq 70 \text{ Hz}$   
 $P_B \leq P_R$

K = 0,25 para motores hasta 1,5 kW  
0,20 para motores de 2,2 a 4 kW  
0,15 para motores de 5,5 a 11 kW  
0,08 para motores de 15 a 45 kW  
0,05 para motores de > 45 kW

$J_M$	=	Momento de inercia del motor	[kgm <sup>2</sup> ]
$J_L$	=	Momento de inercia de la carga	[kgm <sup>2</sup> ]
$n_1$	=	Velocidad del motor antes de la deceleración	[min <sup>-1</sup> ]
$n_2$	=	Velocidad del motor después de la deceleración (paro = 0 rpm)	[min <sup>-1</sup> ]
$n_N$	=	Velocidad nominal del motor	[min <sup>-1</sup> ]
$M_N$	=	Par nominal del motor	[Nm]
$M_B$	=	Par de frenado (requerido)	[Nm]
$M_L$	=	Par de carga	[Nm]
$t_B$	=	Tiempo de frenado (requerido)	[s]
$t_{Bmin}$	=	Tiempo de frenado mínimo	[s]
$t_Z$	=	Tiempo de ciclo	[s]
$P_B$	=	Pico de tiempo de frenado	[W]
$P_R$	=	Pico de potencia de la resistencia de frenado	[W]


## Periodo f.d.c. conectado

Periodo f.d.c. conectado para tiempo de ciclo  $t_Z < 120 \text{ s}$

$$\text{f.d.c.} = \frac{t_B}{t_Z} \cdot 100 \%$$

Periodo f.d.c. conectado para tiempo de ciclo  $t_Z > 120 \text{ s}$

$$\text{f.d.c.} = \frac{t_B}{120 \text{ s}} \cdot 100 \%$$




## 3.1.1 Resistencia de Frenado Lateral


### Datos técnicos de la resistencia de frenado

Referencia	R	P <sub>N</sub>	COMBIVERT	Potencia máximo <sup>1)</sup> [W]		
	[OHM]	[kW]		6 %	25 %	40 %
230 V - Clase						
07.BR.100-1180	180	44	05, 07	800	300	180
09.BR.100-1100	100	82	07, 09	1500	500	300
10.BR.100-1683	68	120	07, 09, 10, 13(E)	2200	800	500
12.BR.100-1333	33	250	10, 13(G)	4400	1300	750
13.BR.100-1273	27	300	13(G), 14	5400	1500	900
14.BR.100-1203	20	450	13(G), 14	7300	1800	1100
15.BR.110-1133	13	630	14, 15	10000	3200	1800
16.BR.110-1103	10	850	15, 16	14000	3600	2200
17.BR.110-1073	7	1100	15, 16	21000	5400	3100
18.BR.xxx-xxxx		a petición				
19.BR.xxx-xxxx		a petición				
20.BR.xxx-xxxx		a petición				
21.BR.xxx-xxxx		a petición				
400 V - Clase						
07.BR.100-6620	620	56	05, 07	900	300	180
09.BR.100-6390	390	90	07, 09	1500	500	300
10.BR.100-6270	270	130	07, 09, 10	2100	800	500
12.BR.100-6150	150	230	12	3700	1300	750
13.BR.100-6110	110	350	12, 13	5000	1500	900
14.BR.100-6853	85	410	12, 13, 14	6500	1800	1100
15.BR.110-6563	56	620	12(E), 13(E,G), 14, 15	10000	3200	1800
16.BR.110-6423	42	820	13(G), 14(G), 15, 16	13500	3600	2200
17.BR.110-6303	30	1200	15(H), 16, 17	18500	5400	3100
18.BR.226-6203	20	1700	17(R), 18, 19	27500	7500	4500
19.BR.226-6153	15	2300	17(R), 18, 19, 20	37000	10000	6000
20.BR.226-6123	12	2900	18(R), 19(R), 20, 21	46000	12500	7500
21.BR.226-6103	10	3000	18(R), 19(R), 20, 21, 22	55000	15000	9000
22.BR.226-6866	8,6	4000	21(L), 22(L), 23	64000	17500	10000
23.BR.226-6676	6,7	5200	22(L), 23, 24(U)	82000	22000	12500
24.BR.226-6506	5	6900	23(U), 24(U), 25(U)	110000	30000	18000
25.BR.226-6436	4,3	8100	24(U), 25(U), 26(U), 27(U)	130000	35000	20000
26.BR.226-6386	3,8	9200	25, 26, 27(U)	145000	40000	22500
27.BR.226-6336	3,3	10000	25, 26, 27(U)	170000	45000	25000
28.BR.226-6226	2,2	15000	28(W), 29(W), 30(W)	250000	67000	37000
29.BR.226-6176	1,7	20000	28(W), 29(W), 30(W)	325000	90000	50000
30.BR.226-6136	1,3	26000	28(W), 29(W), 30(W)	425000	112000	62000


1) Carga permitida en la resistencia dependiente del factor de duración del ciclo relativo a 120s de tiempo de ciclo. El tiempo de pico de frenado calculado debe ser < la carga de la resistencia. Si el valor no es conseguido, contacte con KEB.



Referencia	A	A1	A2	B	C	d
07.BR.100-xxxx	160	145	1120	26	40	6
09.BR.100-xxxx	240	222	1060	26	40	6
10.BR.100-xxxx	300	285	1030	26	40	6
11.BR.100-xxxx	240	225	1085	28	80	5,5
12.BR.100-xxxx	300	285	1055	28	80	5,5
13.BR.100-xxxx	400	400	1005	28	80	5,5
14.BR.100-xxxx	400	400	1005	28	80	5,5





Referencia	A	A1	A2
15.BR.110-xxxx	370	355	300
16.BR.110-xxxx	470	455	400
17.BR.110-xxxx	470	455	400



Referencia	A	B
18.BR.226-6203	611	116
19.BR.226-6153	611	116
20.BR.226-6123	631	221
21.BR.226-6103	631	221
22.BR.226-6866	631	271
23.BR.226-6676	631	271
24.BR.226-6506 = 2 x 21.BR.226-6103		
25.BR.226-6436 = 2 x 22.BR.226-6866		
26.BR.226-6386 = 1 x 22.BR.226-6866 + 1 x 23.BR.226-6676		
27.BR.226-6336 = 2 x 23.BR.226-6676		
28.BR.226-6226 = 3 x 23.BR.226-6676		
29.BR.226-6176 = 4 x 23.BR.226-6676		
30.BR.226-6136 = 5 x 23.BR.226-6676		

3.1.2 Conection paralelo que Resistencia de Frenado

Terminales Resistencia de Frenado






### 3.1.3 Resistencia de Frenado de Montaje Inferior


Las resistencias de frenado de montaje inferior, están diseñadas para ser instaladas directamente debajo del convertidor de frecuencia. Principalmente son apropiadas para ciclos cortos de frenado y ciclos de arranque / paro rápidos tipo “reloj”. El conjunto está formado por:

- Resistencia de frenado
- Interruptor de temperatura
- Caja de montaje inferior
- Material de instalación



Talla		10	12	12/13/14	15	13/14/15	16
Tamaño		D	D	E	E	G	G
Resistencia	[Ω]	160	82	60	30	50	25
Carga permanente	[W]	35	35	60	2 x 60	80	2 x 80
Carga no repetitiva (máx. 3s)	[W]	3600	7800	9600	19000	11500	23000
Carga permitida con 5% f.d.c.	[W]	700	700	1200	2400	1600	3200
Carga permitida con 10% f.d.c.	[W]	350	350	600	1200	800	1600
Carga permitida con 20% f.d.c.	[W]	175	175	300	600	400	800
Carga permitida con 40% f.d.c.	[W]	90	90	150	300	200	400
Peso	[kg]	0,89	0,9	1,3	1,5	1,5	1,9
Referencia del kit		10.F4.D50-4200	12.F4.D50-4200	14.F4.E50-4200	15.F4.E50-4200	15.F4.G50-4200	16.F4.G50-4200

E



Dimensiones de las resistencias de frenado de montaje inferior

Tamaño	D	E	G
A [mm]	90	130	170
B [mm]	250	290	340
C [mm]	30	30	25
D [mm]	240	275	329
E [mm]	5	7	7
F [mm]	-	-	150

## Atención Peligro de incendio!



Para evitar una sobrecarga en la resistencia de disipación de frenado es absolutamente necesario verificar la temperatura de la resistencia. La sobrecarga puede ocurrir por las siguientes causas:


- Rampas demasiado cortas o tiempos de arranque demasiado largos
- Dimensionado erróneo de la resistencia de disipación para el frenado
- Tensión de entrada demasiado alta
- Fallo del transistor de frenado en el convertidor o en el módulo de frenado

La desconexión del voltaje de alimentación principal ofrece la única protección en el caso de un transistor defectuoso (véase el diagrama).

Las resistencias de frenado pueden desarrollar una temperatura superficial muy alta, por lo tanto se tiene que instalar de forma segura.

### Conexión de la resistencia de disipación


- +/PA, PB Terminales para la resistencia de frenado
- durante el proceso de sobrettemperatura la tensión principal se desconecta



Una protección simple se logra, si se conecta el sensor de temperatura de acuerdo con el dibujo siguiente. Esta medida no protege sin embargo contra un defecto del transistor de frenando, o contra una carga regenerativa constante con su correspondiente peligro grave de fuego.

### Conexión de la detección de la temperatura

- Terminales OH
- No ponga el cable de OH,  
junto con los cables del  
mando!.




## 3.2 Filtro de Entrada

### 3.2.1 Choque de Entrada

El choque de entrada KEB está dimensionado de acuerdo a las regulaciones VDE 0160 con tensión de corto circuito de  $U_k = 4\%$ . Mediante la reducción de armónicos, el factor de potencia del convertidor mejora desde el 0.5... 0.6 hasta aproximadamente el 0.8... 0.9. Con un rango de frecuencia desde 10 kHz hasta aproximadamente 300 kHz los valores de las interferencias HF conducidas son reducidas hasta 30 db.

Adicionalmente inmunidad al ruido del sistema es mejorada y los condensadores de bus DC incrementan su duración.




Clase 230V UK = 4%														
Número	Para COMBIVERT	Fases	$I_N$ [A]	$P_{perdida}$ [W]	Referencia	Dimensiones							Terminal [mm <sup>2</sup> ]	Peso [kg]
						A	B	C	$n_1$	$n_2$	$n_3$	d		
1	05	1	6	9	05.DR.F08-4951	60	60	80	37	45	-	3,6 x 7	4	0,5
2	05	3	4	14	05.DR.A08-4251	129	62	115	41	112	-	4,8 x 9	4	0,8
3	07	1	10	9	07.DR.F08-2951	84	86	100	48	64	-	4,8 x 9	4	1,4
4	07	3	6	21	07.DR.A08-2851	129	62	115	41	112	-	4,8 x 9	4	1,2
5	09	1	16	15	09.DR.F08-1851	84	86	100	48	64	-	4,8 x 9	4	1,5
6	09	3	8	21	09.DR.A08-2151	129	62	115	41	112	-	4,8 x 9	4	1,2
7	10	1	20	15	10.DR.F08-1551	84	86	100	48	64	-	4,8 x 9	4	1,5
8	10	3	12	30	10.DR.A08-1551	129	72	115	50	112	-	4,8 x 9	4	1,8
9	12	1	25	18	12.DR.F08-1151	96	100	115	62	84	-	5 x 11	4	2,5
10	12	3	20	30	12.DR.A08-8541	148	100	160	60	136	60	4,8 x 8	10	3
11	13	3	30	45	13.DR.A08-5641	148	100	160	60	136	60	4,8 x 8	10	3,7
12	14	3	40	50	14.DR.A08-4241	178	130	195	55	166	113	4,8 x 8	16	5
13	15	3	60	63	15.DR.A08-2841	178	145	235	70	166	113	4,8 x 8	16	6,4
14	16	3	70	74	16.DR.A08-2241	219	148	240	71	201	136	7 x 12	35	7,6
15	17	3	85	92	17.DR.A08-1841	219	170	255	81	201	136	7 x 12	95	10,5
16	18	3	100	90	18.DR.A08-1541	219	190	255	91	201	136	7 x 12	95	12
17	19	3	130	115	19.DR.A08-1241	267	195	300	81	249	176	7 x 12	95	15,3
18	20	3	160	155	20.DR.A08-1041	267	220	300	105	249	176	7 x 12	95	18
19	21	3	200	158	21.DR.A08-8031	267	215	310	102	249	176	7 x 12	95	29
20	22	3	230	170	22.DR.A08-6031	267	235	335	116	249	176	7 x 12	150	31

## Clase 400V UK = 4%

Número	Para COMBIVERT	Fases	I <sub>N</sub> [A]	P <sub>perdida</sub> [W]	Referencia	Dimensiones							Terminal [mm²]	Peso [kg]
						A	B	C	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	n <sub>3</sub>	d		
19	05	3	4	22	05.DR.B08-7351	129	72	115	50	112	-	4,8 x 9	2,5	1,35
20	07, 09		6	22	07.DR.B08-4951	129	72	115	50	112	-	4,8 x 9	2,5	1,6
21	10		8	33	10.DR.B08-3751	148	80	140	60	136	90	4,8 x 8	2,5	2,5
22	12		10	33	12.DR.B08-2851	148	80	140	60	136	60	4,8 x 8	2,5	2,5
23	13		16	53	13.DR.B08-1851	178	95	165	55	166	113	4,8 x 8	2,5	5,2
24	14		20	54	14.DR.B08-1451	178	95	165	55	166	113	4,8 x 8	4	5,4
25	15		30	76	15.DR.B08-9841	178	110	175	70	166	113	4,8 x 8	10	5,8
26	16		40	76	16.DR.B08-7341	178	110	175	70	166	113	7 x 12	10	6,8
27	17		50	97	17.DR.B08-5941	219	100	200	71	201	136	7 x 12	10	8
28	18		60	100	18.DR.B18-4941	219	110	200	81	201	136	7 x 12	10	9,8
29	19		75	110	19.DR.B18-3941	219	160	235	91	201	136	7 x 12	35	13,1
30	20		90	151	20.DR.B18-3341	267	186	285	81	249	176	7 x 12	35	15,6
31	21		115	181	21.DR.B18-2841	267	210	275	105	249	176	7 x 12	35	21,9
32	22		150	205	22.DR.B18-2241	316	200	330	99	292	200	9 x 13	95	24,7
33	23		180	145	23.DR.B18-1741	267	207	310	94	249	176	7 x 12	95	24,1
34	24		200	168	24.DR.B18-1541	267	215	310	102	249	176	7 x 12	95	28,3
35	25		230	230	25.DR.B18-1341	267	230	335	111	249	176	9 x 13	150	30
36	26		270	290	26.DR.B28-1141	352	230	400	105	328	224	10 x 16	240	37,3
37	27		300	308	27.DR.B28-1041	352	210	270	121	328	224	10 x 16	M12	48,2
38	28		400	420	28.DR.B28-8031	480	200	390	120	450	316	12 x 20	40 x 5	61
39	29		580	470	29.DR.B28-5331	480	210	390	130	450	316	12 x 20	40 x 5	73,5
40	30		660	530	30.DR.B22-4430	480	210	390	130	450	316	12 x 20	50 x 5	77

## Conexión del choque de entrada



- ① Fusible principal
- ② Protección principal
- ③ Choque de entrada

- ④ Filtro supresor de interferencias
- ⑤ KEB COMBIVERT
- ⑥ Placa de montaje

### 3.2.2 Filtro de HF

Los convertidores de frecuencia KEB COMBIVERT están, opcionalmente, disponibles con filtro de radio interferencias. Dependiendo de la talla (D...R), están disponibles unidades completas con el filtro instalado o kits filtro de montaje para instalación local.



Los kits de filtro contienen el material para una completa instalación incluida la placa de mallas. Estos están listos para su instalación, máximo 30 kW con los cables de conexión a la salida del filtro. Dependiendo espacio disponible y del tipo de filtro pueden también instalarse debajo del convertidor de frecuencia (montaje inferior), o junto al convertidor de frecuencia (montaje lateral).

Todos los filtros están dimensionados para el convertidor y referidos a emisiones conducidas de acuerdo con las curvas límite EN 55011/B. Cuando se añadan filtros estándar a las especificaciones, pueden ser instalados con cable al motor apantallado hasta 30m.

Para otros filtros p.e. para redes IT o en triángulo, filtros E/S o soluciones personalizadas, contacte con KEB.


Número	I [A]	Pv [W]	Kit Filtro	Filtro	Montaje inferior en el tamaño
<b>Filtro HF, Fases 1, max. 240V (+10%)</b>					
1	12	5	07.U4.00D-B606	07.E4.T60-0061	D
2	20	12	09.U4.00D-B601	09.E4.T60-0001	D
3	30	17,6	10.U4.00D-B601	10.E4.T60-0001	D
<b>Filtro HF, Fases 3, max. 240V (+10%)</b>					
4	8	7	10.U4.00D-BA01	10.E4.T60-1001	D
5	16	11,5	13.U4.00D-BA01	13.E4.T60-1001	D
6	30	21	13.U4.00E-BA01	15.E4.T60-1001	E
7	50	14	14.U4.00G-BA01	16.E4.T60-1001	G
8	70	15	15.U4.00H-BA01	18.E4.T60-1001	H
9	90	20	16.U4.00H-BA01	19.E4.T60-1001	H
10	110	60	17.U4.00R-BA01	20.E4.T60-1001	R
11	150	60	19.U4.00R-BA01	22.E4.T60-1001	R
12	180	40	23.U4.0RU-BM01	23.E4.T60-1001	-
13	250	50	25.U4.00U-BM01	25.E4.T60-1001	-
<b>Filtro HF, Fases 3, max. 480V (+5%)</b>					
14	8	7	10.U4.00D-BM01	10.E4.T60-1001	D
15	16	11,5	13.U4.00D-BM01	13.E4.T60-1001	D
16	20	14	14.U4.00E-BM01	14.E4.T60-1001	E
17	30	21	15.U4.00E-BM01	15.E4.T60-1001	E
18	20	14	14.U4.00G-BM01	14.E4.T60-1001	-
19	50	14	16.U4.00G-BM01	16.E4.T60-1001	G
20	50	14	16.U4.00H-BM01	16.E4.T60-1001	-
21	70	15	18.U4.00H-BM01	18.E4.T60-1001	H
22	90	20	19.U4.00H-BM01	19.E4.T60-1001	H
23	110	60	20.U4.00R-BM01	20.E4.T60-1001	R
24	150	60	22.U4.00R-BM01	22.E4.T60-1001	R*
25	180	40	23.U4.0RU-BM01	23.E4.T60-1001	-
26	250	50	25.U4.00U-BM01	25.E4.T60-1001	-
27	300	50	26.U5.A0U-3000	26.E4.T60-1001	-
28	330	75	27.U4.00U-BM01	27.E4.T60-1001	-
29	410	50	28.U4.00W-BM0S	28.E4.T60-1001	-
30	660	60	30.U5.A0W-3000	30.E4.T60-1001	-
31	1000	90	-	32.E4.T60-1001	-

E




Corriente nominal			Fig.	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	K	S	S1	T	Alimentación	Convertidor	L	Peso [kg]															
Tensión	U max.	U															V																		
Ref. KEB:	[V]	[A]															Terminal																		
07.E4.T60-0061	1x240 (+10%)	12	1	90	264	50	-	-	-	240	250	5	4	-	-	M4	2x 4mm²	2x AWG 14	110	0,9															
09.E4.T60-0001		20															2x AWG 10																		
10.E4.T60-0001		30															2x AWG 10																		
09.E4.T60-1001	3x480 (+5%)	8															2	132		352	50	100	-	275	335	-	7	3	-	M6	M6	3x 4mm²	3x AWG 14	400	1,3
10.E4.T60-1001		8																														3x AWG 10			
13.E4.T60-1001		16																														3x AWG 10			
14.E4.T60-1001	3x480 (+5%)	20	2	181	415	56	150	330	-	400	-	7	3	M6	-	M6			4x AWG 12													4x AWG 10	400		3,2
15.E4.T60-1001		30																	4x AWG 8																
16.E4.T60-1001		50																	3x AWG 6													4x AWG 6			
18.E4.T60-1001		70															3x 25mm²	4x AWG 4	350	6,1															
19.E4.T60-1001		90															3x AWG 2	4x AWG 4	350	6,1															






Corriente nominal		Pv		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Alimentación		Convertidor		Peso [kg]
Tensión														T	U [mm²]	T1	U1 [mm²]	
KEB Art.Nr.:	[V]	[A]	[W]															
20.E4.T60-1001	3 x 480	110	60	270	400	64	40	12	385	140	200	6,5	400	M8	3x 50	M8	3x25	8,5
22.E4.T60-1001	(+5%)	150	60														3x35	9,0



Corriente nominal		Pv		A	B	B1	C	D	E	F	H	L	L1	T	U	Peso [kg]
Tensión	U max.														[mm²]	
Ref. KEB:	[V]	[A]	[W]													
23.E4.T60-1001	3x	180	40	110	438	474	240	80	200	414	6,5	1000	550	M10	3x50	13,0
25.E4.T60-1001	480	250	50		598	630				574					3x70	16,0
27.E4.T60-1001	(+5%)	330	75												3x95	18,0




Corriente nominal		Pv		A	A1	B	B1	C	D	F	H	N	U	V	Peso
Tensión	U max.	[A]	[W]												[kg]
Ref. KEB:	[V]														
26.E4.T60-1001	3x 480 (+5%)	300	50	260	210	300	390	115	235	120	12	10,5	M12	-	14,0
28.E4.T60-1001		410	50					135							14,0
30.E4.T60-1001		650	60					185					-	M12	14,0
32.E4.T60-1001		1000	90	280	230	350	440	185	255	145	14	14			17,0

### 3.3 Filtro de Salida

#### 3.3.1 Choque de Motor

El choque de salida KEB es una posibilidad de bajo coste para reducir la velocidad de subida de tensión  $du/dt$ , para evitar un envejecimiento prematuro del aislamiento de los devanados de los motores trifásicos. El choque de salida KEB puede también ser usado para aplicaciones con largos cables al motor ( $>15m$ ). Para datos detallados ver manual de instrucciones del convertidor.

Los siguientes choques de motor son aptos para una frecuencia máxima al motor de 52 Hz. Para un rango de frecuencia entre 53 Hz... 60 debe utilizarse un choque de tamaño superior. Para frecuencias al motor  $> 60$  Hz están disponibles choques especiales bajo demanda.




**Clase 230V UK = 4%**

Número	Para COMBIVERT	Fases	$I_N$ [A]	$P_{perdida}$ [W]	Referencia	Dimensiones							Terminal [mm²]	Peso [kg]
						A	B	C	$n_1$	$n_2$	$n_3$	d		
2	<b>05</b>	3	4	14	05.DR.A08-4251	129	62	115	41	112	-	4,8 x 9	4	0,8
4	<b>07</b>	3	6	21	07.DR.A08-2851	129	62	115	41	112	-	4,8 x 9	4	1,2
6	<b>09</b>	3	8	21	09.DR.A08-2151	129	62	115	41	112	-	4,8 x 9	4	1,2
8	<b>10</b>	3	12	30	10.DR.A08-1551	129	72	115	50	112	-	4,8 x 9	4	1,8
10	<b>12</b>	3	20	30	12.DR.A08-8541	148	100	160	60	136	60	4,8 x 8	10	3
11	<b>13</b>	3	30	45	13.DR.A08-5641	148	100	160	60	136	60	4,8 x 8	10	3,7
12	<b>14</b>	3	40	50	14.DR.A08-4241	178	130	195	55	166	113	4,8 x 8	16	5
13	<b>15</b>	3	60	63	15.DR.A08-2841	178	145	235	70	166	113	4,8 x 8	16	6,4
14	<b>16</b>	3	70	74	16.DR.A08-2241	219	148	240	71	201	136	7 x 12	35	7,6
15	<b>17</b>	3	85	92	17.DR.A08-1841	219	170	255	81	201	136	7 x 12	95	10,5
16	<b>18</b>	3	100	90	18.DR.A08-1541	219	190	255	91	201	136	7 x 12	95	12
17	<b>19</b>	3	130	115	19.DR.A08-1241	267	195	300	81	249	176	7 x 12	95	15,3
18	<b>20</b>	3	160	155	20.DR.A08-1041	267	220	300	105	249	176	7 x 12	95	18
19	<b>21</b>	3	200	158	21.DR.A08-8031	267	215	310	102	249	176	7 x 12	95	29
20	<b>22</b>	3	230	170	22.DR.A08-6031	267	235	335	116	249	176	7 x 12	150	31

## Clase 400V UK = 4%

Número	Para COMBIVERT	Fases	I <sub>N</sub> [A]	P <sub>perdida</sub> [W]	Referencia	Dimensiones							Terminal [mm²]	Peso [kg]
						A	B	C	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	n <sub>3</sub>	d		
19	05	3	4	22	05.DR.B08-7351	129	72	115	50	112	-	4,8 x 9	2,5	1,35
20	07, 09		6	22	07.DR.B08-4951	129	72	115	50	112	-	4,8 x 9	2,5	1,6
21	10		8	33	10.DR.B08-3751	148	80	140	60	136	90	4,8 x 8	2,5	2,5
22	12		10	33	12.DR.B08-2851	148	80	140	60	136	60	4,8 x 8	2,5	2,5
23	13		16	53	13.DR.B08-1851	178	95	165	55	166	113	4,8 x 8	2,5	5,2
24	14		20	54	14.DR.B08-1451	178	95	165	55	166	113	4,8 x 8	4	5,4
25	15		30	76	15.DR.B08-9841	178	110	175	70	166	113	4,8 x 8	10	5,8
26	16		40	76	16.DR.B08-7341	178	110	175	70	166	113	7 x 12	10	6,8
27	17		50	97	17.DR.B08-5941	219	100	200	71	201	136	7 x 12	10	8
28	18		60	100	18.DR.B18-4941	219	110	200	81	201	136	7 x 12	10	9,8
29	19		75	110	19.DR.B18-3941	219	160	235	91	201	136	7 x 12	35	13,1
30	20		90	151	20.DR.B18-3341	267	186	285	81	249	176	7 x 12	35	15,6
31	21		115	181	21.DR.B18-2841	267	210	275	105	249	176	7 x 12	35	21,9
32	22		150	205	22.DR.B18-2241	316	200	330	99	292	200	9 x 13	95	24,7
33	23		180	145	23.DR.B18-1741	267	207	310	94	249	176	7 x 12	95	24,1
34	24		200	168	24.DR.B18-1541	267	215	310	102	249	176	7 x 12	95	28,3
35	25		230	230	25.DR.B18-1341	267	230	335	111	249	176	9 x 13	150	30
36	26		270	290	26.DR.B28-1141	352	230	400	105	328	224	10 x 16	240	37,3
37	27		300	308	27.DR.B28-1041	352	210	270	121	328	224	10 x 16	M12	48,2
38	28		400	420	28.DR.B28-8031	480	200	390	120	450	316	12 x 20	40 x 5	61
39	29		580	470	29.DR.B28-5331	480	210	390	130	450	316	12 x 20	40 x 5	73,5
40	30		660	530	30.DR.B22-4430	480	210	390	130	450	316	12 x 20	50 x 5	77

Conexión del choque de motor



⑤ KEB COMBIVERT


⑥ Choque de motor

⑦ Motor

⑧ Placa de montaje

### 3.3.2 Filtro Senoidal

Por vía de la duración del pulso en la modulación de la tensión de salida del convertidor de frecuencia, puede ocurrir una subida de tensión  $du/dt$  de 5... 10 kV/ $\mu$ s, dependiendo de los módulos de potencia utilizados, proceso de control, longitud de línea al motor y tipo del motor. La instalación del filtro senoidal KEB reduce la velocidad de subida de la tensión entre las fases, similar a la de alimentación, de manera que, pueda esperarse ninguna influencia negativa al comportamiento a largo plazo del aislamiento en los devanados de los motores trifásicos. Los filtros senoidales estándar están contruidos para una frecuencia máxima de salida de 120 Hz.



E

Clase 230V, máx. $F_{salida}$ 120 Hz, para frecuencia portadora 4 kHz, IP00, VBG4, T 40/F											
Número	Para COMBIVERT	Referencia	$I_N$ [A]	Dimensiones			Fijación		Terminales		Peso [kg]
				A	B	C	$n_1$	$n_2$	d	[mm <sup>2</sup> ]	
1	07	00.90.428-5099	4,1	125	110	180	55	100	8	4	3,2
2	09	00.90.428-5129	9,5	155	130	210	72	130	8	4	6,8
3	10	00.90.428-5139	12	190	140	220	58	170	8	10	8
4	12	00.90.428-5149	16,5	190	150	220	68	170	8	10	12
5	13	00.90.428-5159	24	210	165	240	82	180	8	10	12
6	14	00.90.428-5169	33	240	195	280	106	190	11	16	20
8	15	00.90.428-5189	50	240	220	295	126	190	11	35	30
9	16	00.90.428-5199	60	300	355	355	121	240	11	35	38

### Conexión del filtro senoidal


El diagrama ilustra la configuración de cableado para el filtro senoidal. Se muestran los siguientes componentes y sus conexiones:

- 5 KEB COMBIVERT:** El convertidor de frecuencia con terminales de salida U, V, W y PE, y terminales de entrada PA y PB.
- 6 Filtro senoidal:** Un filtro con tres etapas (1.1) y una conexión a tierra (1.2).
- 7 Motor:** Un motor trifásico (M 3~) que recibe la alimentación a través de los cables U, V, W y PE.
- 8 Placa de montaje:** La base donde se montan todos los componentes.

### 3.3.3 Filtro Senoidal Plus

El filtro senoidal plus KEB permite una característica de tensión senoidal, en los terminales del motor, entre las fases y contra la tierra. Líneas al motor extremadamente largas pueden instalarse sin blindaje o pueden montarse en instalaciones existentes de convertidores de frecuencia sin darse problemas. Los límites legales de interferencias se han tenido en cuenta.

Información sobre dimensionado: con cargas >150% de la corriente nominal del convertidor ( $I_N$ ) el filtro siguiente mayor debe ser usado. Son necesarias unidades con frecuencia portadora mín. 8 kHz (mejor 16 kHz). El filtro está dimensionado para una frecuencia de salida máxima de 100 Hz.




Clase 400V, máx. $F_{salida}$ 100Hz, para mín. frecuencia portadora 8kHz, IP20, VBG4, T 40/F											
Número	Para	Referencia	$I_N$	Dimensiones			Fijación			Terminales	Peso
	COMBIVERT		[A]	A	B	C	n1	n2	d	[mm²]	[kg]
1	<b>07/09</b>	00.90.426-5099	4	390	90	150	44	373	6,5	4	11,5
2	<b>10</b>	00.90.426-5119	8	390	90	180	44	370	8,7	4	15
3	<b>12/13</b>	00.90.426-5139	12	390	90	215	44	370	8,7	10	18,5
4	<b>14</b>	00.90.426-5149	16	350	140	230	95	330	8,7	10	23
5	<b>15</b>	00.90.426-5159	25	390	165	230	135	370	8,7	10	25


## 4. Anexo

### 4.1 Curva de Sobrecarga

#### ① Tamaño ≤ 24




#### ② Tamaño ≥ 25



dispositivo-dependiente característico

### 4.2 Protección de Sobrecarga en el Rango de Baja Velocidad (sólo válido para F4-F, corriente permanente ver Páginas 9-13)



$$I_{T_K} = \text{Corriente permanente} \times \frac{180^\circ\text{C} - T_K}{180^\circ\text{C} - T_{OH}}$$

$T_{OH}$  = Temperatura máxima del radiador antes de un error OH

$T_K$  = Temperatura máxima del radiador



**D**

Vor Auslieferung durchlaufen alle Produkte mehrfach eine Qualitäts- und Funktionskontrolle, so daß Fehler auszuschließen sind. Bei Beachtung unserer Betriebsanleitung sind keine Störungen zu erwarten. Sollte sich trotzdem ein Grund zur Reklamation ergeben, so ist das Gerät mit Angabe der Rechnungsnummer, des Lieferdatums, der Fehlerursache und den Einsatzbedingungen an uns zurückzusenden. Für Fehler, die aufgrund falscher Behandlung, falscher Lagerung oder sonstigen allgemeinen Irrtümern auftreten, übernehmen wir keine Verantwortung. Prospekte, Kataloge und Angebote enthalten nur Richtwerte. Technische Änderungen jeder Art behalten wir uns vor. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und fotomechanische Wiedergabe sind ohne schriftliche Genehmigung durch KEB auch auszugsweise verboten.

**GB**

Prior to delivery all products pass several quality and performance inspections so that malfunctions can be ruled out. When used in accordance with the operating instructions failure is most unlikely. However, if you have cause for complaint the unit should be returned stating invoice number, delivery date, cause of failure and field conditions. We do not accept the responsibility for failures due to misuse, wrong storage or similar causes. Leaflets, catalogues and quotations contain only standard values. We reserve the right to make technical changes without obligation. All rights reserved. Any piratic printing, mimeographing or photomechanical reproduction, even in extracts, is strictly prohibited.

**E**

Antes de ser enviados todos los productos pasan severos controles de calidad por lo que pueden descartarse defectos. Cuando sea utilizado de acuerdo con las instrucciones de operación una avería no es nada probable. Sin embargo, si tiene motivo de reclamación la unidad podría devolverse indicando número de factura, fecha de entrega, causa del fallo y condiciones de instalación. Nosotros no aceptamos la responsabilidad por fallos debidos a mal uso, almacenaje incorrecto o causa similar. Los folletos, catalogues y ofertas contienen sólo valores estándar. Nos reservamos el derecho de modificar el equipo sin ninguna obligación. Todos los derechos reservados. Cualquier impresión pirata, reproducción mimeografía o fotomecanica, incluso en parte, está estrictamente prohibida.

**I**

Prima di essere spediti, tutti i nostri prodotti sono soggetti a severi controlli di qualità e funzionamento, questo al fine di evitare malfunzionamenti. Se utilizzati seguendo il manuale di istruzione si evita qualsiasi malfunzionamento. Comunque, qualora dovesse verificarsi un guasto, l'unità dovrà essere rispedita specificando il numero di bolla, la data di spedizione, i dettagli del guasto ed il tipo di applicazione. Non si assumono responsabilità per errori dovuti a manomissioni, cattivo stoccaggio o simili. Ci riserviamo di effettuare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione non autorizzata, anche parziale, è rigorosamente proibita.

**RU**

Перед отгрузкой все изделия неоднократно проходят проверку на предмет качества и работоспособность, так что брак исключается. При соблюдении нашего руководства по эксплуатации появление неисправностей не ожидается. Если вопреки этому, всё таки появятся основания для рекламации, изделие необходимо отправить на наш адрес с указанием номеров товарной накладной и счёта, датой поставки, причиной приведшей к выходу изделия из строя и условий эксплуатации.

Фирма КЕВ не несёт ответственность за выход изделий из строя по причинам не правильного хранения, транспортировки, неправильного обращения и других ошибочных действий. Проспекты, каталоги и коммерческие предложения содержат только ориентировочные значения. Мы оставляем, за собой право вносить технические изменения любого рода. Все права принадлежат нам. Размножение, перепечатывание, фотомеханическое воспроизведение, даже частичное, без письменного разрешения на то фирмы КЕВ запрещено.

**F**

Avant la livraison tous les produits passent par différents contrôles fonctionnels et qualitatifs de manière à éliminer les mauvais fonctionnements. L'apparition de défauts sur ces produits est très improbable s'ils sont raccordés et utilisés selon les recommandations des manuels d'instructions. Néanmoins, si un défaut apparaissait, le matériel doit être retourné en indiquant le numéro du bon de livraison, la date d'expédition et les détails apparents du défaut ainsi que le type d'application. Un mauvais emploi, de mauvaises conditions de stockage ou d'autres causes de ce type excluent notre responsabilité en cas de défectuosité. Les documents techniques et commerciaux, les offres de prix ne contiennent que des valeurs standards. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis. Tout droit réservé. Toutes contrefaçons imprimées, ou reproductions photomécaniques; même partielles, sont strictement interdites.



**Karl E. Brinkmann GmbH**

Försterweg 36 - 38 • D - 32683 Barntrup  
Telefon 00 49 / 52 63 / 4 01 - 0 • Fax 00 49 / 52 63 / 4 01 - 1 16  
Internet: www.keb.de • E-mail: info@keb.de

**KEB Antriebstechnik GmbH & Co. KG**

Wildbacher Str. 5 • D - 08289 Schneeberg  
Telefon 0049 / 37 72 / 67 - 0 • Telefax 0049 / 37 72 / 67 - 2 81  
E-mail: info@keb-combidrive.de

**KEB Antriebstechnik Austria GmbH**

Ritzstraße 8 • A - 4614 Marchtrenk  
Tel.: 0043 / 7243 / 53586 - 0 • FAX: 0043 / 7243 / 53586 - 21  
Kostelní 32/1226 • CZ - 370 04 České Budějovice  
Tel.: 00420 / 38 / 731 92 23 • FAX: 00420 / 38 / 733 06 97  
E-mail: info@keb.at

**KEB Antriebstechnik**

Herenveld 2 • B - 9500 Geraardsbergen  
Tel.: 0032 / 5443 / 7860 • FAX: 0032 / 5443 / 7898  
E-mail: koen.detaeye@keb.de

**KEB China**

Xianxia Road 299 • CHN - 200051 Shanghai  
Tel.: 0086 / 21 / 62350922 • FAX: 0086 / 21 / 62350015  
Internet: www.keb-cn.com • E-mail: info@keb-cn.com

**Société Française KEB**

Z.I. de la Croix St. Nicolas • 14, rue Gustave Eiffel  
F - 94510 LA QUEUE EN BRIE  
Tél.: 0033 / 1 / 49620101 • FAX: 0033 / 1 / 45767495  
E-mail: sfkeb.4@wanadoo.fr

**KEB (UK) Ltd.**

6 Chieftain Business Park, Morris Close  
Park Farm, Wellingborough, GB - Northants, NN8 6 XF  
Tel.: 0044 / 1933 / 402220 • FAX: 0044 / 1933 / 400724  
Internet: www.keb-uk.co.uk • E-mail: info@keb-uk.co.uk

**KEB Italia S.r.l.**

Via Newton, 2 • I - 20019 Settimo Milanese (Milano)  
Tel.: 0039 / 02 / 33500782 • FAX: 0039 / 02 / 33500790  
Internet: www.keb.it • E-mail: kebitalia@keb.it

**KEB - YAMAKYU Ltd.**

15 - 16, 2 - Chome, Takanawa Minato-ku  
J - Tokyo 108 -0074  
Tel.: 0081 / 33 / 445-8515 • FAX: 0081 / 33 / 445-8215  
E-mail: kebjt001@d4.dion.ne.jp

**KEB Portugal**

Lugar de Salgueiros - Pavilhao A, Mouquim  
P - 4760 V. N. de Famalicao  
Tel.: 00351 / 252 / 371 318 • FAX: 00351 / 252 / 371 320  
E-mail: keb.portugal@netc.pt

**KEB Taiwan Ltd.**

1F, No.19-5, Shi Chou Rd., Tounan Town  
R.O.C. - Yin-Lin Hsian / Taiwan  
Tel.: 00886 / 5 / 5964242 • FAX: 00886 / 5 / 5964240  
E-mail: keb\_taiwan@mail.apol.com.tw

**KEBCO Inc.**

1335 Mendota Heights Road  
USA - Mendota Heights, MN 55120  
Tel.: 001 / 651 / 4546162 • FAX: 001 / 651 / 4546198  
Internet: www.kebco.com • E-mail: info@kebco.com